

Instrucciones de instalación para: IP-FX Field Installable Connector


Amphenol

Fiber Optic Products



ENSAMBLAJE DEL CABLE Y DEL CONECTOR IP-FX


- 1) Verificar que el extremo conectorizado del cable LC a instalar NO exceda los 65mm.



- 2) Introducir el cable por la cola espiralada, el anillo cónico y el ojal. Verificar que las tres partes se encuentren en el orden y la posición que muestra la imagen.




- 3) Colocar el sujetador sobre el ojal en la posición que muestra la imagen y cerrarlo. El sujetador debería quedar firme: si no lo hace, chequee la orientación de ambas partes.



Posición del sujetador cubriendo el ojal



- 4) Colocar el o-ring 958-1006, el wave spring 958-1003 y el o-ring 958-1007 en el cuerpo interno. Pasar el capuchón externo y colocar el o-ring 958-1005 sobre el cuerpo interno como indica la imagen. (Si ya está ensamblado, saltar este paso).



- 5) Insertar el cable LC a través del cuerpo interno. La punta del cable debe quedar cerca de la parte superior del cuerpo interno.
6) Deslizar el ojal sujetado hasta el cuerpo e insertarlo hasta que trabe.



- 7) Llevar la cola espiralada junto con el anillo cónico hasta el ojal sujetado y enroscar hasta que el cable quede firmemente ajustado.
8) Colocar la tapa del capuchón y ajustar contra el capuchón exterior.



INSTALACIÓN DEL IP-FX

- A) Remover tapa del capuchón y aflojar la cola espiralada para permitir el movimiento del cable.
B) Remover los protectores de contrapolvo del cable LC y conectarlo al SFP o al adaptador del equipo.



- D) Deslizar el cuerpo hasta el conector del equipo y girarlo hasta ajustarlo.
E) Apretar la cola espiralada para asegurar que el cable quede firmemente sujetado.

